

Инструкция по применению весов для фреона

Elitech LMC-200

Содержание

- 1 Ключевые особенности
- 2 Характеристики
- 3 Меры предосторожности
- 3 Кнопки
- 4 Быстрый запуск
- 4 Операции и функции
- 6 Контактные данные



ООО «СиАйс»

Сайт: <https://siais.ru>

Почта: zakaz@siais.ru

Телефон: 8 (800) 201-34-17

Ключевые особенности

- Совместимость со всеми хладагентами и отображение измерений в унциях, фунтах и килограммах.
- Прочность - обладает толстыми алюминиевыми стенками для обеспечения точности, а также резиновыми ножками и резиновой прокладкой для смягчения ударов в соответствии с разными требованиями для работы.
- Авто-выключение питания если вес не меняется в течение 10 минут - экономит заряд батареи, срок службы батареи как платформы, так и пульта дистанционного управления.

- Подсветка — яркая подсветка пульта дистанционного управления для чтения информации на дисплее в темноте.
- Гибкий и длинный шнур соединяет пульт дистанционного управления с весами, что позволяет техническим специалистам считывать значения, не напрягая спину.

Характеристики

Характеристика	Значение
Взвешиваемый вес (макс.)	До 100 кг
Единицы измерения	Килограммы, унции, фунты
Разрешение	5 гр
Точность показаний	$\pm 0.05\% + 10 \text{ г}$
Колебание температуры	5 °C в час
Рабочая температура	-10-40 °C
Относительная влажность	50-85%
Питание	5xAAA
Время автономной работы	40 ч. от аккумулятора
Габариты	271 x 271 x 74 мм

Меры предосторожности

- ⌚ Пожалуйста, используйте этот продукт в указанной среде, чтобы избежать ошибок или повреждения датчика.
- ⌚ Не используйте химические растворители или едкие жидкости для протирки корпуса весов.
- ⌚ Не разбирайте весы и внутренние устройства, в противном случае будет велика возможность ошибки взвешивания.
- ⌚ Не тяните сильно за спираль, чтобы не увеличить погрешность измерения и не повредить датчик.
- ⌚ Если вы не используете продукт в течение длительного времени, выньте батарею, чтобы предотвратить вытекание жидкости из батареи и коррозию продукта.
- ⌚ Поставляемая батарея не заряжается и не заряжайте ее.

Кнопки

1. Когда питание отключено, нажмите клавишу POWER, чтобы запустить устройство. В состоянии запуска нажмите и удерживайте эту кнопку в течение 3 секунд, чтобы выключить систему.
2. Нажмите ZERO, чтобы очистить текущие показания.
3. Нажмите UNIT для циклического переключения между килограммами, унциями и фунтами.
4. Нажмите LAMP, чтобы задняя часть панели стала яркой, через 10 секунд она автоматически отключится. При длительном нажатии в течение 3 секунд, подсветка будет всегда включена, и

одновременно прозвучит зуммер. Когда подсветка включена, нажмите эту клавишу, чтобы выключить подсветку.

Быстрый запуск

1. Установите 5 батареек AAA в портативное устройство.
2. Установите весы на твердую и горизонтальную поверхность.
3. Нажмите кнопку POWER на пульте, чтобы запустить устройство.
4. Нажмите кнопку UNIT чтобы выбрать нужную единицу измерения.
5. Нажмите кнопку ZERO, чтобы вычесть тару.
6. Поместите взвешиваемый объект и считайте значение веса сразу после отображения значка стабильности STABLE.

Операции и функции

Операция взвешивания

1. Выньте тару охлаждающей жидкости из упаковки и поместите ее на твердую горизонтальную платформу.
2. Вытяните спиральную линию провода из пластины для со стороны корпуса весов.
3. Нажмите кнопку POWER на пульте для запуска системы. Зуммер издаст звуковой сигнал по завершению самопроверки.

4. Нажмите UNIT для переключения единиц измерения в килограммы, унции и фунты.

5. Нажмите ZERO, чтобы очистить текущие показания.

6. Поместите тару с хладагентом в центр корпуса весов, очистите показания снова, и на экране будет отображаться только изменение веса хладагента.

7. Изменения веса могут наблюдаться в режиме реального времени при наполнении или восстановлении хладагента.


Обнаружение перегрузки

Если взвешенный вес превышает максимальный диапазон (100 кг), в области ЖК-дисплея будет отображаться надпись FULL, в то время как зуммер будет звучать долго, а красный значок LED будет мигать, указывая на тревогу.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Чтобы защитить корпус весов и датчик от повреждений, избегайте нагрузки на корпус весов в более 100 кг.

Индикация батареи

Количество электричества отображается в сегментах. При уменьшении заряда электричества, количество ячеек уменьшается до тех пор, пока не начнет мигать рамка . После этого показания на ЖК-дисплее могут быть нестабильными.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Пожалуйста, замените батарею до того, как состояние

показаний на дисплее станет нестабильным, чтобы сообщения об ошибках не влияли на нормальное использование продукта.

Другие функции

1. Самопроверка при запуске: время самопроверки составляет менее 2 секунд.
2. Функция тарирования применяется ко всему диапазону взвешивания.
3. Автоматическое отключение: если вес на платформе не меняется, устройство автоматически отключается через 10 минут.

Контактные данные

*Вся информация о товаре подготовлена и предоставлена производителем Elitech.

Связаться с компанией ООО «СиАйс» для оформления заказа или консультации по товару:

Сайт: <https://siais.ru>

Почта: zakaz@siais.ru

Телефон: 8 (800) 201-34-17