

Инструкция REFCO REF METER OCTA



Инструкция

Быстрый старт

Чтобы использовать OCTA-WIRELESS в качестве основных весов, выполните следующие действия:

1. Распакуйте весы.
2. Установите батареи в блок управления .
3. Установите платформу для взвешивания на твердую ровную поверхность.
4. Нажмите кнопку включения/выключения на передатчике (светодиодный индикатор начнет мигать).
5. Включите весы, нажав 
6. «88888» появится на дисплее через 3 секунды после установления соединения на передатчике появится цифра "0".
7. Если соединение не может быть установлено через 10 секунд, на дисплее появится «ег» и устройство автоматически выключится. В этом случае проверьте состояние батареи и убедитесь, что расстояние между весами и блоком управления не превышает 10 метров.
8. Выберите нужные единицы измерения повторным нажатием 
9. Выберите нужное разрешение экрана, несколько раз нажав 



Основные операции взвешивания

1. Если вы используете контейнер для хранения измеряемых объектов, поместите его пустым на центр платформы. На дисплее появится значок 
2. Нажмите «обнулить» шкалу. На дисплее будет отображаться ноль.
3. Поместите измеряемый материал в контейнер или в центр платформы
4. Прочтите вес на дисплее.
5. Положительное число указывает, что применяемый вес больше нулевого значения. отрицательное число указывает, что применяемый вес меньше нулевого значения.
6. Выключите OCTA-WIRELESS, нажав вниз пока весы не погаснут. 

Распаковка

1. Достаньте весы из сумки для переноски.
2. Нажмите подписанную часть блока управления, чтобы снять его с док-станции. Хранение док размещается на нижней стороне платформы для взвешивания.
3. Вытащите блок управления из док-станции.
4. При желании удлините монтажный крюк.
5. Откройте крышку аккумуляторного отсека передатчика и установите аккумуляторы.